

# 電子レンジ火災に注意!

## 電子レンジの誤った使い方による火災が!

### ◎ どんな時に火災が発生したか?

- ▶ たこ焼き・中華まん・生のさつま芋の**長時間加熱!**
- ▶ **レンジ不可(調理不可)**の包装を加熱した!
- ▶ アルミなどの**金属製の容器**から火花がでた!



### ◎ 電子レンジ火災を防ぐポイント

- ▶ さつま芋や中華まんなどは、加熱時間に注意して!
- ▶ 調理中は、その場を離れずに**食品の様子を見ながら加熱!**
- ▶ 電子レンジ内の食品カスや汚れを掃除しましょう!
- ▶ 冷凍食品などは、**包装の表示を確認**してから加熱!



### ◎ もし、電子レンジ内で火災が発生したら!

**電子レンジは金属製のため、外に燃え広がる可能性は低い**

- ▶ 扉を開けずに電源を切って、コンセントを抜く!
- ▶ **扉を閉めたまま**で、あわてずに中の様子を確認する!
- ▶ **絶対、水をかけないで!** かけると扉のガラスが割れます!
- ▶ 中の火が消えない時は消火器を用意して、**119番通報!**